

weberdeko finish

伟伯醛净外墙腻子



产品介绍

- 伟伯醛净外墙腻子是一种高级外墙专用耐水腻子，适用于室内外墙面、顶棚和天花的水泥砂浆基面的精细找平。本产品有较强的耐水性，可在室内外潮湿基面和环境下进行施工，为后续的涂料施工提供光滑、致密的理想基面，节省涂料用量。合适的基材有混凝土、轻质混凝土砌块的水泥砂浆抹灰墙面，但不适用于旧漆表面的找平。

适用范围

- 适用于室内外墙面、天花及顶棚的精细找平
- 适用于找平砂浆面及水泥砂浆面的精细找平
- 适用于预制件墙面及光滑混凝土墙面的精细找平

物理性能


粘结强度 MPa	标准状态 冻融循环 (5 次)	$\geq 0.6 \text{ MPa}$ $\geq 0.4 \text{ MPa}$
抗压强度		6 MPa
抗折强度		2 MPa
耐水性		无异常
耐碱性		无异常
游离甲醛		5 mg / kg

除特别注明外，所有技术数据均为 28 天硬化时间所测。

产品应用特性



施工环境



理论用量

- 用量：约 1.2 kg/m²/mm

基层处理

- 确保基面无油脂、脱模剂、铁锈、锈金属、木屑、油漆、塑料、粉尘及其它任何能够影响伟伯醛净外墙腻子粘结强度的污染物。
- 施工前用清水预湿基材表面且确保无明水。
- 当基材为高煤灰含量混凝土时，建议使用伟伯防潮界面剂作界面处理，以减少其对后续施工之不良影响。

施工步骤

- 将粉料按比例加入 32~34% 的水中 (8.0~8.5 升水 / 25 千克粉料)，同时用电动搅拌机搅拌。
- 充分搅拌 3~7 分钟，使材料均匀无结块，然后静置 10 分钟使成分充分溶解，稍加搅拌即可使用。
- 搅拌好的伟伯醛净外墙腻子材料须在 1 小时内用完。
- 建议腻子施工的第一层涂刮，厚度控制在 0.5~2mm 之间。
- 待第一层腻子干燥 1~2 小时，及气泡基本排完后，批抹二层腻子，厚度控制在 0.5~2 mm 之间。
- 建议腻子的批抹采用 300~600 mm 边长专业抹刀进行施工，以获得更光滑平整的表面。
- 以指触不粘为准，待腻子层干透至约 70~80% 干时，可用专业抹刀对腻子层进行压光处理。
- 为后续涂料的施工提供良好基面，建议在腻子干透后 3 天后才进行后续涂料的施工，以降低腻子层的碱性和避免产生泛碱现象。

养护

- 产品在常温状态下即可硬化，通常室内施工无须洒水养护；而在高温干燥天气下，需在施工 24 小时后洒水养护，确保强度发展。

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护

weberdeko finish

伟伯醛净外墙腻子



产品优势

- 单组分产品：按比例加水搅拌即可施工，确保施工质量
- 优异的施工性能
- 防霉、耐水
- 为后续涂料的施工提供良好基面
- 打磨后具有光滑细腻的表面
- 国家标准：JG/T 157-2009《建筑外墙用腻子》，GB 18582-2008《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》环保标准

