

# G3 PRO

## G3 PRO ALL-IN-ONE 全能研磨剂

### 修复

消除阴影纹，旋纹等细小划痕并留下高光泽效果



### 产品描述

G3 Pro All-In-One 全能研磨剂是一款通用性的产品。它拥有高规格的研磨配方对中等和细小的瑕疵具有杰出的研磨力并可以制造出深邃的光泽。G3 Pro All-In-One 全能研磨剂可以修复各种表面包括漆面、胶衣、镀铬、铝合金、塑料和玻璃表面。可以搭配抛光机或者手工使用。可以继续使用G3 Pro 喷雾蜡, 棕榈液态蜡 或 棕榈膏状蜡 来为修复好的高光泽表面提供终极保护。



### 产品信息

#### 规格

500 ml (16oz) e

#### 型号

7251

#### SG 型号

78072764796

#### 每箱数量

6

### 技术信息

外观: 白色乳液

VOC 含量: 0g/L

相对密度: 0.94 - 0.96

pH: 8-9

硅含量: 无

去除旋纹，鬼影纹和发白等瑕疵

消除细小划痕，轻度氧化层和雾化层

零 VOC 并且不含硅

### 使用指导

1. 使用前首先彻底清洁和干燥表面
2. 摇晃瓶身，让产品充分混合
3. 确保待处理表面彻底冷却
4. 取用少量产品至表面，超细纤维抹布或海绵抛光盘上
5. 手工使用: 用一条干净干燥的超细纤维抹布搭配产品在表面做上下左右来回摩擦抛光  
机器使用: 搭配一块海绵抛光盘 (使用3500opm的震抛速度或是800-1100rpm的同心转速抛光)
6. 抛光后使用一块干净的抹布擦拭干净
7. 如有需要可以再次抛光

提示1: 针对更深的划痕请使用G3 Pro划痕抛光剂。

提示2: G3 Pro All-In-One 全能研磨剂不能用于哑光表面!



g3professional

CREATE YOUR MASTERPIECE

+44 (0)1920 465 041 | enquiries@farecla.com | www.G3Pro.com

