



G3 PRO D.A. 抛光剂

F | 38.2

易操作，低粉尘的漆面修复剂

产品描述

G3 Pro D.A. 抛光剂是一款高效的漆面修复剂，它含有快蜡独有的人工合成的磨料技术，可以快速的消除漆面瑕疵。



永久性 - 快蜡人工合成磨料配方可以快速永久性的去除划痕和瑕疵

漆面修复 - 消除划痕、擦拭痕、旋纹、雾纹等细小瑕疵

表面护理 - 修复氧化和钝化的漆面

使用时干净 - 低粉尘的配方带来了最少的清理时间

通用性 - 推荐使用DA抛光机使用，但也可以使用同心抛光机或者手工抛光

高润滑度 - 抛光时在表面可以顺滑走位并且研磨均匀

透明的配方 - 抛光时可实时观察瑕疵的状态

产品信息

规格 & 数量

500ml (x 12 瓶)

1 ltr (x 6 瓶)

型号

7500

7506

BODYSHOP SAFE

SILICONES

CUT

PROTECTION

GLOSS

使用指导

- 1 - 确保表面已经彻底清洁冷却
- 2 - 取用少量产品至抛光盘
- 3 - 使用3500opm的速度抛光
- 4 - 擦拭干净
- 5 - 如果下一步有需要可用G3 Pro D.A. 镜面抛光剂

搭配使用

G3 Pro 超细纤维抛光盘 7502
理想的OEM漆面抛光剂

G3 Pro 海绵抛光盘 7503
理想的OEM漆面和修补漆抛光剂



g3professional

Farécla

SURFACE FINISHING
SPECIALISTS